



R Diner Sounds CHICKEN HAMMER CH-1

◇R Diner Sounds とは

"音"と"食"とを結び付け、様々な"食"の味や見た目、香りなどからインスピレーションを得たものを音に変換して、脳内に響かせるプロジェクトです。第四弾の製品は FUZZ PEDAL【CHICKEN HAMMER】です。

骨付きチキンを時々無性にむしゃぶりつきたくなる。そんな時がありますか？人目も気にせず、脇目もふらず、口の周り油まみれになんでもただただ一心不乱に食べ尽くす至高の瞬間（とき）

FUZZ の持つ刺激的でいてかつ荒々しい過激なサウンドを骨つきチキンを握りしめる様に見立てサウンドメイクしました。是非むしゃぶりついでみてください。きっと虜になるでしょう。

◇FUZZ の沼の最初の一台に

巷には色んなタイプの FUZZ PEDAL が溢れています。CHICKEN HAMMER はその中でもかなり扱いやすいと思います。是非ここから FUZZ にはまっていって欲しいものです。

◇VOL、TONE、FUZZ

VOL は音量を調整します。右に回すほど音量大。TONE は左に回すとトレブリーに右に回すとローが出て太くなります。FUZZ は右に回すと荒々しくなります。

◇PREGAIN(InputGain)

入力のゲインを調整。通常は右に回しきり (MAX) で、そこから弾くギターや繋ぐエフェクターに合わせて調整してください。

◇ROAST(焼き加減)

左に回すとソフトな焼き加減でしっとりになります。右に回すとガツツリな焼き加減でパリパリになります。※回すとガサガサ言うのは仕様です。

◇内部トリマー (Bias 調整)

筐体内部にあるトリマーは出荷時に調整してありますので極力触らないようにお願い致します。

◇トゥルーバイパス仕様

バイパス時はエフェクト回路を通らず、信号劣化は最小限です。



R Diner Sounds
HAPPY & CRAZY